

1. [Meettoestellen](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Aardingsmeter](#)
- 
1. [Meettoestellen](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Aardlus- en differentieeltester](#)
- 
1. [Meettoestellen](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Adapter](#)
- 
1. [Meettoestellen](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Combitester](#)

## 8212 CCI



### SOFTWARE EN ADAPTER KM6050

#### Algemene kenmerken

- De opgeslagen gegevens kunnen naar een PC overgebracht worden via 8212-USB

#### Systeemvereisten

- OS (Exploitatiesysteem) Windows® 2000/XP/VISTA(UCT: Pentium III 800MHz of hoger)
- Geheugen 256Mbyte of meer
- Display Resolutie 1024 × 768 punten, 65536 kleuren of meer

- Vereiste ruimte op HDD (harde schijf) 100Mbyte of meer
- NET Framework (2.0 of recenter)

### **Documentatie**

 [Gebruikerhandleiding](#)